



CONTINENTAL

Neuheiten 2026

Exklusives Holzdesign

Im Mittelpunkt unseres Tuns steht seit über 40 Jahren die gelungene formale und funktionelle Gestaltung unserer Produkte. Bekannte Designer tragen mit interessanten Entwürfen zum Erfolg der CONTINENTA-Kollektionen bei. Unsere Küchen- und Wohnaccessoires zeichnen sich durch eine sorgfältige Verarbeitung und hochwertige Qualität aus. CONTINENTA verwendet ausschließlich Hölzer aus nachhaltigem Anbau mit antibakteriellen Eigenschaften.

Exclusive wood design

For over 40 years, the successful formal and functional design of our products has been at the heart of what we do. Well-known designers contribute to the success of the CONTINENTA collections with interesting designs. Our kitchen and home accessories are characterized by careful workmanship and high quality. CONTINENTA only uses wood from sustainable cultivation with antibacterial properties.

Design en bois exclusif

Depuis plus de 40 ans, la réussite de la conception formelle et fonctionnelle de nos produits est au cœur de nos activités. Des designers connus contribuent au succès des collections CONTINENTA avec des créations intéressantes. Nos accessoires de cuisine et d'intérieur se distinguent par une finition soignée et une qualité supérieure. CONTINENTA utilise exclusivement des bois issus de l'agriculture durable et dotés de propriétés antibactériennes.

Zeichenerklärung Explanation of symbols · Explication des symboles



Oberfläche geölt · Surface oiled · Surface huilée



Logo-Gravur · Logo engraving · Logo gravure

Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.
Decorative items are not included in the scope of delivery. Subject to alterations and errors, illustrations similar.
Les articles de décoration ne sont pas compris dans la livraison. Sous réserve de modifications et d'erreurs, illustrations similaires.

Inhalt

Content
Sommaire

Messerblock magnetisch	4
Knife Block magnetic Bloc à couteaux magnétique	
Messerblock magnetisch	5
Knife Block magnetic Bloc à couteaux magnétique	
Brotkasten Akazienholz	6
Bread Bin Acacia Wood Panetière Bois d'acacia	
Küchenrollenhalter Akazienholz	7
Kitchen Towel Holder Acacia Wood Porte essui-tout Bois d'acacia	
Duracore Hackbretter	8
Chopping Boards Planches à hacher	
Butterdose	9
Butter Dish Beurrier	



Messerblock magnetisch

Knife Block magnetic
Bloc à couteaux magnétique

3412 • 10 x 28,5 x 23 cm



Eine Seite magnetisch

One side magnetic
Un côté magnétique



Standfest durch hohes Gewicht

Stable due to heavy weight
Stable grâce à son poids élevé



Massive Verarbeitung

Solid workmanship
Fabrication massive



Messerblock magnetisch

Knife Block magnetic
Bloc à couteaux magnétique

3411 • 9 x 20,5 x 27,5 cm



Beide Seiten magnetisch

Both sides magnetic
Les deux côtés magnétiques



Duracore Schneidebrett inklusive

Duracore Cutting Board included
Duracore Planche à découper incluse



Flexibel bestückbar

Flexible configuration
Équipement flexible



Brotkasten

Bread Bin
Panetière

4886 • 36 x 23 x 16 cm



Schneidebrett inklusive
Cutting board included
Planche à découper incluse



Optimale Belüftung
Optimal ventilation
Ventilation optimale



Kompakte Form
Compact shape
Forme compacte



Küchenrollenhalter

Kitchen Towel Holder
Porte essui-tout

4825 • Ø 14 x 31,6 cm



Standfest

Secure footing
Bonne stabilité



Auch für XL-Rollen

Also for XL rolls
Aussi pur roleaux XL



Praktische Aufkantung

Practical upstand
Rebord pratique



Hackbrett

Chopping Board
Planche à hacher

5316 • 46 x 30 x 2,5 cm



Hackbrett

Chopping Board
Planche à hacher

5317 • 53 x 35 x 2,5 cm



Hackbrett

Chopping Board
Planche à hacher

5318 • 60 x 40 x 2,5 cm



Hohe Materialstärke

High material thickness
Épaisseur élevée du matériau



Standfest

Secure footing
Bonne stabilité



Butterdose für 250 g Butter

Butter Dish for 250 g butter
Beurrier pour 250 g beurre

5359 • 13 x 10,5 x 6 cm



Passt in die Kühlschranktür

Fits in the refrigerator door


Tient dans la porte du réfrigérateur



Hochwertiger Kunststoffdeckel

High-quality plastic lid

Cloche en plastique de haute qualité



Spülmaschinenfest

Dishwasher-safe

Résiste au lave-vaisselle

Pflegetipps für Holz

Maintenance tips for wood · Conseils d'entretien du bois

DE Mit einem feuchten Tuch abwischen oder einen sanften Küchenschwamm und etwas Spülmittel verwenden. Bei Bedarf zur intensiven Reinigung das Produkt leicht anfeuchten, mit grobem Meersalz bestreuen und mit einer Zitronenhälfte abreiben. Danach unter fließend Wasser abspülen und stehend komplett trocknen lassen. Anschließend das Produkt einölen – wir empfehlen hierzu den CONTINENTA-Holzbalsam.

Pflegeanleitung: Raue Oberflächen ggf. vorsichtig mit Sandpapier Körnung 400 leicht anschleifen. Das Produkt gründlich reinigen und vollständig trocknen lassen. Holzbalsam mit einem weichen, fusselreifen Tuch auftragen, leicht und gleichmäßig in das Holz einarbeiten, dabei der Maserung folgen. Über Nacht trocknen lassen. Eventuell nachpolieren bzw. überschüssiges Öl abwischen.

Holz ist ein reines Naturprodukt. Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede können zu Verformungen, Rissen und Verfärbungen führen. Die Aufbewahrung im Kühlschrank und die Reinigung in der Spülmaschine schaden dem Holz.

EN Wipe with a damp cloth or use a soft kitchen sponge and a little washing-up liquid. If necessary for intensive cleaning, moisten the product slightly, sprinkle with coarse sea salt and rub with a lemon half. Then rinse under running water and leave to dry completely standing upright. Then oil the product – we recommend CONTINENTA wood balm.

Care instructions: If necessary, sand rough surfaces lightly with 400 grit sandpaper. Clean the product thoroughly and allow to dry completely. Apply the wood balm with a soft, lint-free cloth and work it lightly and evenly into the wood, following the grain. Leave to dry overnight. If necessary, polish or wipe off excess oil.

Wood is a purely natural product. Moisture and temperature differences can lead to deformation, cracks and discoloration. Storing in the refrigerator and cleaning in the dishwasher will damage the wood.

FR Essuyer avec un chiffon humide ou utiliser une éponge de cuisine douce et un peu de liquide vaisselle. Si nécessaire, pour un nettoyage intensif, humidifier légèrement le produit, le saupoudrer de gros sel marin et le frotter avec un demi-citron. Rincer ensuite sous l'eau courante et laisser sécher complètement à la verticale. Huiler ensuite le produit – nous recommandons à cet effet le baume pour bois CONTINENTA.

Instructions d'entretien : le cas échéant, poncer légèrement et avec précaution les surfaces rugueuses avec du papier de verre de grain 400. Nettoyer soigneusement le produit et le laisser sécher complètement. Appliquer le baume pour bois avec un chiffon doux et non pelucheux, le faire pénétrer légèrement et uniformément dans le bois en suivant les veines. Laisser sécher pendant la nuit. Polir éventuellement ou essuyer l'huile en excès.

Le bois est un produit purement naturel. L'humidité et les différences de température peuvent entraîner des déformations, des fissures et des décolorations. La conservation au réfrigérateur et le nettoyage au lave-vaisselle endommagent le bois.

Pflegetipps für DURACORE

Maintenance tips for DURACORE · Conseils d'entretien du DURACORE

DE **DURACORE** ist der nachhaltige Recycling-Werkstoff von CONTINENTA. Die hochfeste Zellulosefaser vereint alle guten Eigenschaften: extrem belastbar, bis 180°C hitzebeständig und spülmaschinenfest, gleichzeitig messerschonend und besonders hygienisch – der perfekte Werkstoff für Schneidebretter.

Leichte Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch abwischen. Zur intensiveren Reinigung von Hand warmes Wasser und Spülmittel verwenden oder in der Spülmaschine reinigen. Danach stehend komplett trocknen lassen. Sichtbare Schnittspuren lassen sich durch Einölen optisch abmildern. Wir empfehlen hierfür den CONTINENTA-Holzbalsam.

Bei Bedarf – wenn die Oberfläche rau und stumpf wirkt – diese mit einem feinkörnigen Schleifpapier vorsichtig glätten. Danach die Schleifrückstände gründlich entfernen. Anschließend das saubere und vollständig trockene Produkt gleichmäßig einölen. Wir empfehlen hierfür den CONTINENTA-Holzbalsam. Das Produkt über Nacht stehend trocknen lassen. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Küchentuch abwischen.

EN **DURACORE** is the sustainable recycled material from CONTINENTA. The high-strength cellulose fiber combines all the good properties: extremely resilient, heat-resistant up to 180°C and dishwasher-safe, at the same time gentle on knives and particularly hygienic - the perfect material for chopping boards.

Wipe off light soiling with a damp cloth. For more intensive cleaning by hand, use warm water and washing-up liquid or clean in the dishwasher. Then leave to dry completely standing upright.

Visible cut marks can be visually softened by oiling. We recommend CONTINENTA wood balm for this purpose.

If necessary – if the surface appears rough and dull - carefully smooth it with fine-grained sandpaper. Then remove the sanding residue thoroughly. Then oil the clean and completely dry product evenly. We recommend CONTINENTA wood balm for this. Leave the product to dry upright overnight. Wipe off any excess oil with a kitchen towel.

FR **DURACORE** est le matériau recyclé durable de CONTINENTA. La fibre de cellulose très résistante réunit toutes les bonnes propriétés : extrêmement résistante aux charges, à la chaleur jusqu'à 180°C et au lave-vaisselle, elle ménage en même temps les couteaux et est particulièrement hygiénique - le matériau parfait pour les planches à découper. Essuyer les salissures légères avec un chiffon humide. Pour un nettoyage plus intensif, utiliser de l'eau chaude et du produit vaisselle à la main ou passer au lave-vaisselle. Laisser ensuite sécher complètement à la verticale.

Les traces de coupe visibles peuvent être atténuées visuellement en les huilant. Nous recommandons à cet effet le baume pour bois CONTINENTA.

Si nécessaire, lorsque la surface semble rugueuse et terne, la lisser avec précaution à l'aide d'un papier abrasif à grain fin. Enlever ensuite soigneusement les résidus de ponçage. Huiler ensuite uniformément le produit propre et entièrement sec. Nous recommandons à cet effet le baume pour bois CONTINENTA. Laisser sécher le produit à la verticale pendant une nuit. Essuyer l'éventuel excédent d'huile avec un torchon de cuisine.



CONTINENTA

Continenta GmbH

Tullastrasse 80 · 79108 Freiburg
Germany

Tel. +49 761 51 58 - 500

info@continenta.de
www.continenta.de

FOLLOW US

